

# Hygienisierende Luftbefeuchter

Typ: Micro Fog+



Der Micro Fog+ ist eine mobile Desinfektionsanlage zur luftgetragenen Luftdesinfektion und Oberflächenhygienisierung. Mit dem System können effektiv Hygienelücken geschlossen werden.

Das System nutzt die fortschrittliche Ultraschall-Verdampfungstechnologie, um eine optimale Größe der Aerosoltröpfchen für Hygienisierungsmittel zu erzielen. Der erzeugte trockene Nebel dringt in alle Bereiche eines Raumes, insbesondere in kleine Ritzen und Spalten und ermöglicht dadurch eine wirksame Handhabung der Reduktion von Keimen in nahezu allen Bereichen.



Das Aerosol ist besonders wirksam in der

- Geruchsneutralisation
- Reduktion nahezu aller Allergene
- Reduktion von Bakterien, Viren, Schimmelpilzen und deren -sporen
- Reduktion von Feinstaub und Ozon

Der Micro Fog+ kann praktisch überall eingesetzt werden

## Anwendungsgebiete

- Wartezimmer
- Fahrzeuge
- Hotelzimmer
- Wohnräume
- Büroräume

## Aufstellungsort

- Mobil pro System in der Raumverneblung 20 bis 40 m<sup>3</sup> Raumvolumen in kurzer Zeit

Der Micro Fog+ ist mobil, kompakt und höchst effizient

## Technische Daten

- Umgebungstemperatur: 5 - 30 °C
- Zerstäuber Leistung: 35 ml/h
- Häufigste Tröpfchen Größe: 3 µm
- Zugelassene Entkeimungsmittel: **NeutroDes AIR / NeutroDes AIR+ in Verdünnung 1:10**
- Stromversorgung: USB
- Akkuleistung: 2200 mAh
- Ø in mm: 90 x 158
- Leergewicht: 0,265 kg
- Tankinhalt: 400 ml
- Artikelnummer: Weiß: 0745125682884  
Blau: 0745125682907  
Rosa: 0745125682914  
Pink: 0745125682891