

Hygienisierender Luftbefeuchter

Typ: Micro Fog

Der Micro Fog ist ein zukunftsorientiertes, mobiles System zur Herstellung von Aerosolen zur kontinuierlichen Luft- und Oberflächenhygienisierung gem. EN 17272.

Hygienelücken werden effektiv geschlossen.

Das System nutzt die fortschrittliche Ultraschall-Verdampfungstechnologie, um eine optimale Größe der Aerosoltröpfchen für Hygienisierungsmittel zu erzielen. Der erzeugte trockene Nebel dringt in alle Bereiche eines Raumes, insbesondere in kleine Ritzen und Spalten und ermöglicht dadurch eine wirksame Handhabung der Reduktion von Keimen in nahezu allen Bereichen.



Das Aerosol ist besonders wirksam in der

- Geruchsneutralisation
- Reduktion nahezu aller Allergene
- Reduktion von Bakterien, Viren, Schimmelpilzen und deren Sporen
- Reduktion von Feinstaub und Ozon
-

Der Micro Fog kann praktisch überall eingesetzt werden

Anwendungsgebiete

- Wartezimmer
- Fahrzeuge
- Hotelzimmer
- Wohnräume
- Büroräume

Aufstellungsort

- Mobil pro System in der Raumverneblung
19 bis 30 m³ Raumvolumen in kurzer Zeit

Der Micro Fog ist mobil, kompakt und höchst effizient

Technische Daten

- Umgebungstemperatur: 5 - 30 °C
- Zerstäuber Leistung: 30 ml/h
- Häufigste Tröpfchen Größe: 3 µm
- Zugelassene Entkeimungsmittel: **NeutroDes AIR / NeutroDes AIR+ in Verdünnung 1:10**
- Stromversorgung: USB
- Tankinhalt: 300 ml
- B x T x H in mm: 77 x 77 x 165
- Leergewicht: 0,215 kg
- Artikelnummer: 0745125682877