

Hygienisierender Luftbefeuchter

Typ: Mini Fog



Der Mini Fog ist ein mobiles, kompaktes System zur Herstellung von Aerosolen zur kontinuierlichen Luft- und Oberflächenhygienisierung gem. EN 17272. Hygienelücken werden effektiv geschlossen.

Das System nutzt die fortschrittliche Ultraschall-Verdampfungstechnologie, um eine optimale Größe der Aerosoltröpfchen für Hygienisierungsmittel zu erzielen. Der erzeugte trockene Nebel dringt in alle Bereiche eines Raumes, insbesondere in kleine Ritzen und Spalten und ermöglicht dadurch eine wirksame Handhabung der Reduktion von Keimen in nahezu allen Bereichen.

Das Aerosol ist besonders wirksam in der

- Geruchsneutralisation
- Reduktion nahezu aller Allergene
- Reduktion von Bakterien, Viren, Schimmelpilzen und deren -sporen
- Reduktion von Feinstaub und Ozon



Der Mini Fog kann praktisch überall eingesetzt werden

Anwendungsgebiete

- Gastronomie
- Fahrzeuge
- Hotelzimmer
- KITAS und Schulen
- Fitnessstudios
- Büroräume

Aufstellungsort

- Mobil pro System in der Raumverneblung von 127,5 m³ bis 225 m³ Raumvolumen

Der Mini Fog ist mobil, kompakt und höchst effizient

Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Umgebungstemperatur: | 5 - 30 °C |
| • Zerstäuber Leistung: | Stufe 1: 170 ml/h = 127,5 m ³
Stufe 2: 250 ml/h = 187,5 m ³
Stufe 3: 300 ml/h = 225 m ³ |
| • Häufigste Tröpfchen Größe: | 3 µm |
| • Zugelassene Entkeimungsmittel: | NeutroDes AIR /
NeutroDes AIR + in
Verdünnung 1:10 |
| • Anschlussleistung Watt: | 23 W |
| • Anschlussspannung V: | 100 - 240 |
| • B x T x H in mm: | 226 x 226 x 700 |
| • Leergewicht: | 1,8 kg |
| • Artikelnummer: | 0745125682938 |